



Правила транспортировки, разгрузки и хранения блоков стеновых из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетона)

СТП 002 – 16

Количество страниц – 1

Дата утверждения: 23.03.2016 г.

1. Погрузку в транспортные средства и перевозку блоков производят в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Изделия перевозят транспортными пакетами, сформированными с использованием поддонов и скрепляющих средств. Упаковка и транспортирование должны обеспечивать сохранность блоков до выгрузки на объекте.
2. Разгрузка изделий должна производиться на площадки с ровной поверхностью.
3. Для разгрузки изделий должны использоваться вилочный погрузчик, башенный кран, автомобильный кран или автомобильный кран-манипулятор с применением мягких строп или траверс.
4. Разгрузку стропами необходимо производить по одному поддону.
5. Рекомендуемая длина мягких строп для разгрузки одного поддона – 8 метров (каждый строп 8 м). Стропы необходимо заводить под поддон между внутренними опорными брусками поддона, обеспечивая максимальное расстояние между стропами. Стропы должны прилегать к крайним опорным брускам с внутренней стороны поддона. Размещение строп с внешней стороны опорных брусков поддона не допускается.
6. Для предотвращения повреждения газобетонных блоков от сдавливания стропами в верхней части разгружаемого пакета рекомендуется подкладывать под стропы бруски или иной подручный материал для распределения точечной нагрузки от воздействия строп.
7. Использование стальных строп может повредить поверхность блоков. Одновременный захват стропами более чем одного поддона также может привести к нарушению внешнего вида изделий, образованию дефектов в виде сколов и трещин.
8. Поддоны с блоками должны храниться на ровной площадке, исключающей перекосы и подтопление. Рекомендуется располагать поддоны в один ярус.
9. При длительном хранении блоков на приобъектном складе рекомендуется укрывать верхнюю поверхность штабеля от осадков.
10. При разгрузке изделий вилочным погрузчиком не допускать крена, наклона поддонов.

ООО «ЕвроАэроБетон» не несет ответственности за дефекты газобетонных изделий образованные вследствие отступлений от перечисленных правил.

Рекомендации по применению газобетона в строительстве Вы можете найти на нашем сайте www.euroaerobeton.ru, в разделе «Библиотека»: СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства».

Предприятие выкупает б/у поддоны